


CYLINDER



LP	KOD ARTYKUŁU	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ CZĘŚCI ART.
1	EASYTRUCKPLUS FE H1	Pierścień 48x56x6 H1 Easy Truck Plus FE	1

2	EASYTRUCKPLUS FE H2	Pierścień 48x58x7 H2 Easy Truck Plus FE	1
3	EASYTRUCKPLUS FE H3	Zaślepka H3 Easy Truck Plus FE	1
4	EASYTRUCKPLUS FE H4	Pierścień prowadzący H4 Easy Truck Plus FE	1
5	EASYTRUCKPLUS FE H5	Oring H5 Easy Truck Plus FE	1
6	EASYTRUCKPLUS FE H6	Pierścień H6 Easy Truck Plus FE	1
7	EASYTRUCKPLUS FE H7	Złączka siłownika H7 Easy Truck Plus FE	1
8	EASYTRUCKPLUS FE H8	Tłok H8 Easy Truck Plus FE	1
9	EASYTRUCKPLUS FE H9	Pierścień F9 Easy Truck Plus FE	1
10	EASYTRUCKPLUS FE H10	Podstawa siłownika H10 Easy Truck Plus FE	1
11	EASYTRUCKPLUS FE H11	Tuleja H11 Easy Truck Plus FE	2