



LP	KOD ARTYKUŁU	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ CZĘŚCI ART.
1	LIONTRUCKPLUS D1	Pokrywa sprężyny D1 Lion Truck Plus	1
2	LIONTRUCKPLUS D2	Trzpień sprężyny D2 Lion Truck Plus	1
3	LIONTRUCKPLUS D3	Sprężyna D3 Lion Truck Plus	1
4	LIONTRUCKPLUS D4	Tulejka sprężyny D4 Lion Truck Plus	1
5	LIONTRUCKPLUS D5	Śruba D5 Lion Truck Plus	1
6	LIONTRUCKPLUS D6	Tulejka dźwigni opuszczania D6 Lion Truck Plus	1

7	LIONTRUCKPLUS D7	Dźwignia opuszczania D7 Lion Truck Plus	1
8	LIONTRUCKPLUS D8	Śruba regulacyjna D8 Lion Truck Plus	1
9	LIONTRUCKPLUS D9	Nakrętka D9 Lion Truck Plus	1
10	LIONTRUCKPLUS D10	Podstawa D10 Lion Truck Plus	1
11	LIONTRUCKPLUS D11	Kulka D11 Lion Truck Plus	1
12	LIONTRUCKPLUS D12	Siedzisko D12 Lion Truck Plus	1
13	LIONTRUCKPLUS D13	Sprężyna D13 Lion Truck Plus	1
14	LIONTRUCKPLUS D14	Śruba D14 Lion Truck Plus	1
15	LIONTRUCKPLUS D15	Podkładka D15 Lion Truck Plus	2
16	LIONTRUCKPLUS D16	Śruba D16 Lion Truck Plus	2
17	LIONTRUCKPLUS D17	O-ring D17 Lion Truck Plus	1
18	LIONTRUCKPLUS D18	Tuleja zaworu D18 Lion Truck Plus	1
19	LIONTRUCKPLUS D19	Podkładka D19 Lion Truck Plus	2
20	LIONTRUCKPLUS D20	O-ring D20 Lion Truck Plus	1
21	LIONTRUCKPLUS D21	Sworzeń D21 Lion Truck Plus	1
22	LIONTRUCKPLUS D22	Sprężyna D22 Lion Truck Plus	1
23	LIONTRUCKPLUS D23	Nasada cylindra D23 Lion Truck Plus	1
24	LIONTRUCKPLUS D24	Pierścień prowadzący D24 Lion Truck Plus	2
25	LIONTRUCKPLUS D25	O-ring D25 Lion Truck Plus	1
26	LIONTRUCKPLUS D26	Pierścień pyłowy D26 Lion Truck Plus	1
27	LIONTRUCKPLUS D27	Tłoczysko D27 Lion Truck Plus	1
28	LIONTRUCKPLUS D28	Kulka D28 Lion Truck Plus	1
29	LIONTRUCKPLUS D29	Pierścień dociskowy D29 Lion Truck Plus	1
30	LIONTRUCKPLUS D30	Pierścień uszczelniający D30 Lion Truck Plus	1
31	LIONTRUCKPLUS D31	Cylinder D31 Lion Truck Plus	1
32	LIONTRUCKPLUS D32	O-ring D32 Lion Truck Plus	1
33	LIONTRUCKPLUS D33	Siedzisko zaworu D33 Lion Truck Plus	1
34	LIONTRUCKPLUS D34	Trzpień zaworu D34 Lion Truck Plus	1
35	LIONTRUCKPLUS D35	Sprężyna D35 Lion Truck Plus	1
36	LIONTRUCKPLUS D36	Śruba D36 Lion Truck Plus	1